UK

The 2.0 Web Camera uses the latest Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) sensor IC which features advanced color compensation technology.

Used to make short films, take photographs (snapshots) or as a Web Camera during video conferencing with SkypeVideo™.
- Read the following instructions carefully before use.
- The Web Camera does not require any special maintenance. Use a slightly damp, soft cloth to clean the camera.
- Do not use aggressive cleaning fluids or substances, to clean the device. These may be harmful to the product.
- Make sure nothing cable is free of restrictions and heavy objects placed on it (such as a monitor). Do not use this device in an area where the cable can become worn or damaged as a result of people walking over it.
- Never repair the camera yourself as this will void your warranty.

1. Driver Installation
2. Installation in Windows 98/ME/2000/XP
3. Setting up the Camera
4. Using the camera

1.0 Driver Installation:
Uninstalling old drivers and devices

It is recommended that before installing the driver for your new Web Camera you check your computer for old drivers. The most common cause of faults during installation is the presence of a driver for a similar, old device. The best solution is to first remove all drivers related to old devices before installing the new driver.

1. Enter the Windows 'Safe Mode' (press F8 when starting Windows and then select 'Safe Mode' from the menu which will be displayed).
2. Click on 'Start – Settings – Control Panel' and double-click on the 'Add/Remove Programs' icon.
3. Find all the programs for similar, old devices and remove these by clicking on the 'Add/Remove' button. When in the 'Safe Mode', it is possible for some programs to appear twice. In that case, remove the duplicates as well.
4. Restart the computer.
5. Install new driver for the Web Camera from the CD provided.

UK

2.1 Driver Installation for Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 and Windows XP
Note: The latest drivers for the Web Camera can be downloaded from www.instoresolutions.com. It is recommended you check whether a new driver is available before installing the CD version. Otherwise you can update at a later stage.
Note: Make sure all other programs are closed during the installation.
Note: During installation in Windows XP, you may receive a message saying that the driver has not been signed. This does not cause a problem for the functionality.
Note: In the example, 'D:\' is used to indicate the CD-ROM drive. This may be different for your computer.
Note: For some versions of Windows, you may be requested to insert your Windows CD-ROM into your CD-ROM drive.
Insert the CD-ROM into your computer's CD-ROM drive. The installation program will start automatically.

If the auto run program does not start automatically, do the following:
a) Select 'Run' from the Windows 'Start' menu.
b) Type [D:\SETUP.EXE] (whereas "D" is the label of your CD ROM drive) and click on 'OK' to start the Installation of your Web Camera.
2. The installation window will appear.
3. Select the Web Camera icon.
4. Click on 'Install Web Cam Driver' icon to start the installation of the camera.
5. Click on "Finish" to complete the installation.

3.0 Web Camera Setup
Once you have successfully installed the driver software for your Web Camera, you will find a new program in your Start Menu called in the folder. Left click on the program to begin.
1. In the pull down menu [Devices] change the Camera to [WEB CAMERA].
2. In the pull down menu [Options] select [Preview].
Preview will allow you to see the image from the PC web cam.
3. In the pull down menu [Options] select [Video Capture Filter]
This will allow you to control the video effects such as brightness, contrast, color saturation and sharpness. It is strongly recommended that the exposure and the USB bandwidth be left in AUTO setting.
4. By clicking the [Video Capture Pin] in the pull down menu [Options], you can adjust the resolutions and etc.
5. By clicking [Set Frame Rate] from the pull down menu [Capture], you can set the frame rate.

4.0 Making a Video Movie
1. In the pull down menu [File] select [Set Capture File].

UK

A pop up screen will appear select the file name and the location you want to save the video movie. Please note that the file name must have an extension ".avi".
2. In the pull down menu [Capture] select [Start Capture] to start recording.
3. In the pull down menu [Capture] select [Stop Capture] to stop recording.
4. Go to the location where you have saved the video clip and double click on the file to play it with your standard media player.

5.0 Removing the camera driver
The camera driver can be removed as follows:
1. Activate: 'Start – Settings – Control Panel' and then double-clicking on the 'Add/Remove Programs' icon.
2. Here you should select the "WEB CAMERA".
3. Now click on the 'Delete' button.
4. Follow the steps that appear on your screen to remove the camera correctly.

6.0 Troubleshooting
Method
Check for up-to-date FAQs, drivers and instruction manuals on the Internet www.instoresolutions.com

7.0 Warranty conditions
- Our products have a two-year manufacturer's warranty, which is effective from the date of purchase.
- If there is a fault, return the product to your dealer and include an explanation of the fault, the proof of purchase and all the accessories.
- During the warranty period, you will receive a similar model from the dealer, if one is available. If no similar product is available, your product will be repaired.
- Please refer to the web site www.instoresolutions.com for missing components, such as the instruction manual, software or other components.
- The warranty is void if the product is opened, if there is mechanical damage, if the product has been misused, if alterations have been made to the product, if the product has been repaired by a third party, in the case of negligence or if the product has been used for a purpose other than that originally intended.

Excluded from the warranty
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquakes, war, vandalism or theft. Incompatibility with other hardware/software which is not stated in the minimum system requirements.
- Accessories such as batteries and fuses (where applicable).
- Under no circumstances will the manufacturer be held responsible for any incidental or consequential damage, including the loss of income or other commercial losses resulting from the use of this product.

DE

Die 2.0 Web Camera ist mit dem neuesten Metalloxidhalbleitersensor (CMOS) IC für Advanced-Color-Compensation Technologie ausgestattet.

Die Kamera eignet sich für kurze Filme, Fotos (Schnappschüsse) oder als Web-Cam für Video-Konferenzen mit SkypeVideo™.
• Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die folgenden Hinweise sorgfältig durch.
- Die WebCamera bedarf keiner besonderen Pflege. Benutzen Sie ein leicht feuchtes, weiches Tuch zur Reinigung.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass keine der Kabel eingeklemmt ist und keine schweren Gegenstände darauf stehen (z. B. der Monitor). Benutzen Sie das Gerät nicht in einem Umfeld, in dem die Kabel dadurch beschädigt werden könnten, dass Personen darauf treten.
- Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu reparieren, da dadurch Ihr Haftungsanspruch seine Gültigkeit verliert.

1. Treiber-Installation
2. Installation unter Windows 98/ME/2000/XP
3. Web-Cam-Setup
4. Nutzung der Web-Cam

1.0 Treiber-Installation:
Deinstallation von alten Treibern und Geräten
Es empfiehlt sich vor der Installation des Treibers Ihrer neuen Web-Cam Ihren Computer auf alte Treiber zu überprüfen. Die meisten Fehler bei der Installation sind auf vorhandene alte Treiber für ähnliche, ältere Geräte zurückzuführen. Daher sollten Sie am besten zunächst alle Treiber für alte Geräte entfernen.
1. Starten Sie Windows im 'Abgesicherten Modus' (drücken Sie F8 beim Start von Windows und wählen Sie dann 'Abgesicherter Modus' aus dem angezeigten Menü.).
2. Klicken Sie auf 'Start – Einstellungen – Systemsteuerung' und doppelklicken Sie auf 'Software'.
3. Suchen Sie alle Programme für ähnliche, ältere Geräte und entfernen Sie, indem Sie auf 'Hinzufügen/Entfernen' klicken. Im 'Abgesicherten Modus' ist es möglich, dass Programme zweimal erscheinen. In diesem Fall entfernen Sie auch die doppelten Dateien.
4. Starten Sie den Computer neu.
5. Installieren Sie den neuen Treiber für die Web-Cam von der beiliegenden CD.

2.1 Treiber-Installation unter Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 und Windows XP
Bitte beachten Sie: Die neueste Treiber-Versionen für die WebCamera erhalten Sie als Download unter www.instoresolutions.com. Es empfiehlt sich vor der Installation der CD-Version zu überprüfen, ob ein neuer Treiber verfügbar ist. Sie können allerdings auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Update durchführen.

DE

Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass keine anderen Programme während der Installation geöffnet sind.
Bitte beachten Sie: Während der Installation unter Windows XP erscheint möglicherweise die Nachricht, dass der Treiber nicht signiert ist. Seine Funktionalität wird dadurch keinesfalls eingeschränkt.
Bitte beachten Sie: Im folgenden Beispiel wurde die Laufwerkbezeichnung 'D:\' für das CD-ROM-Laufwerk gewählt. Auf Ihrem Computer kann diese Laufwerk-bezeichnung anders lauten.
Bitte beachten Sie: Bei einigen Windows-Versionen werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Windows CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk einzulegen.

Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm startet automatisch.
Sollte das Programm nicht automatisch gestartet werden:
a) Wählen Sie den Menüpunkt 'Ausführen' im Windows 'Start'-Menü.
b) Schreiben Sie [D:\SETUP.EXE] ("D" steht für das CD-ROM-Laufwerk) und klicken Sie auf 'OK', um die Installation der Web-Cam zu starten.
2. Das Installationsfenster öffnet sich.
3. Wählen Sie die Web-Cam aus.
4. Klicken Sie auf 'Web-Cam-Treiber installieren', um die Installation der Web-Cam zu starten.
5. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um die Installation abzuschließen.

3.0 Web-Cam-Setup
Wenn Sie die Treibersoftware für Ihre Web-Camera erfolgreich installiert haben, finden Sie ein neues Programm im entsprechenden Ordner in Ihrem Start Menü. Zum Start klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Programm.
1. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Geräte] [WEB-CAM].
2. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Optionen] [Vorschau].
Die Vorschau ermöglicht Ihnen die Bildansicht direkt von der PC Web-Cam.
3. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Optionen] [Video Capture Filter]
Mit dieser Option können Sie die Videoeffekte wie Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Schärfe einstellen. Es empfiehlt sich unbedingt, die automatischen Einstellungen für Belichtung und USB Bandbreite beizubehalten.
4. Durch Klicken von [Video Capture Pin] im Pull-Down-Menü [Optionen] können Sie die Auflösung, etc. anpassen.
5. Durch Klicken von [Set Frame Rate] im Pull-Down-Menü [Capture] können Sie die.
Frame Rate einstellen

4.0 Erstellen eines Videofilms
1. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Datei] [Set Capture File].
Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie den Dateinamen und das Verzeichnis für Ihren Videoclip aus. Bitte beachten Sie, dass der Dateiname die Extension ".avi" tragen muss.

DE

2. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Capture] [Start Capture] aus, um die Aufnahme zu starten.
3. Wählen Sie im Pull-Down-Menü [Capture] [Stop Capture] aus, um die Aufnahme zu beenden.
4. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie den Videoclip gespeichert haben und doppelklicken Sie den Dateinamen, um den Videoclip in Ihrem Standardplayer abzuspielen.

5.0 Entfernen des Web-Cam-Treibers
Der Web-Cam-Treiber kann folgendermaßen entfernt werden:
1. Gehen Sie auf 'Start – Einstellungen – Systemsteuerung' und doppelklicken Sie auf 'Software'.
2. Wählen Sie "WEB-CAM" aus.
3. Klicken Sie auf 'Entfernen'.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Web-Cam korrekt zu entfernen.

6.0 Fehlerbehebung
Methode
Lesen Sie im Internet unter www.instoresolutions.com die aktuellen FAQs, Treiber- und Bedienungsanleitungen.

7.0 Garantie
- Wir übernehmen eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum für alle unsere Produkte.
- Im Falle eines Produktfehlers geben Sie bitte das Produkt bei Ihrem Händler zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufvertrag und allen Accessoires zurück.
- Tritt der Fehler innerhalb der Garantiezeit auf, erhalten Sie von Ihrem Händler je nach Verfügbarkeit ein ähnliches Modell. Sollte kein ähnliches Modell vorhanden sein, wird Ihr Produkt repariert.
- Bitte konsultieren Sie unsere Website www.instoresolutions.com für fehlende Teile wie Bedienungsanleitung, Software oder andere Komponenten.
- Die Garantie erlischt bei Öffnung des Produkts, mechanischer Beschädigung, nicht korrekter Handhabung, Veränderungen, Reparatur durch einen Dritten, Fahrlässigkeit oder Verwendung zu anderen als den angegebenen Zwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für
- Beschädigung durch Unfall, Katastrophen wie Feuer, Flut, Erdbeben oder Krieg, Vandalismus, Diebstahl oder Inkompatibilität mit Hardware/Software, die nicht in den Systemanforderungen aufgelistet ist.
- Accessoires wie Batterien und Sicherungen (wenn vorhanden).
- Wir übernehmen keine Herstellergarantie für jegliche Neben- und Folgeschäden, einschließlich Einkommensverlust oder gewerbliche Verluste, die aus der Nutzung des Produktes entstehen können.

FR

La 2.0 Web Camera utilise le dernier Capteur CMOS évolué (Semi-Conducteur à Oxyde de Métal) qui présente une technologie de compensation des couleurs avancée.
Elle est utilisée pour réaliser des petits films, prendre des photos (instantanées) ou comme webcam lors de vidéo conférences avec SkypeVideo™.
• Lisez avec attention les instructions suivantes avant de commencer à l'utiliser.
- La Web Camera ne demande pas de maintenance spécifique. Utilisez un linge doux, légèrement humide pour nettoyer la caméra.
- N'utilisez pas de liquides ou substances de nettoyage agressives pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait endommager le produit.
- Assurez-vous que le câble n'est soumis à aucune contrainte et qu'aucun objet lourd n'est installé dessus (tel un moniteur). N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble pourrait être abimé ou usé par des passants.
- Ne réparez jamais la caméra vous-même, cela pourrait annuler la garantie.

1. Installation du Pilote logiciel
2. Installation sous Windows 98/ME/2000/XP
3. Installation de la caméra
4. Utilisation de la caméra

1.0 Installation du logiciel:
Désinstaller d'anciens logiciels et dispositifs
Avant l'installation du pilote logiciel de votre nouvelle Web Caméra, il est recommandé de rechercher d'anciens logiciels équivalents dans votre ordinateur. La présence d'un logiciel pour un matériel similaire, et ancien est la cause la plus fréquente de failles durant l'installation. La meilleure solution est donc de commencer par désinstaller tous les logiciels et dispositifs anciens avant d'installer le nouveau logiciel.
1. Entrez en 'Windows en 'Mode sans échec' (pressez sur F8 au démarrage de Windows, et choisir 'sans échec' dans le menu proposé).
2. Cliquez sur 'Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration' et double-cliquez sur l'icône 'Ajout/Suppression de programmes'
3. Cherchez tous les programmes correspondant à du matériel similaire, ancien et supprimez-les en cliquant sur le bouton 'Modifier/Supprimer' selon le système d'exploitation. En 'Mode sans Echec', il est possible que certains programmes apparaissent deux fois. Dans ce cas, supprimer les copies aussi.
4. Redémarrer l'ordinateur.
5. Installez le nouveau logiciel de la Web Caméra à partir du CD fourni.

2.1 Installation du Logiciel sous Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 et Windows XP
Note: Les derniers pilotes de la Web Camera peuvent être téléchargés sur le site www.instoresolutions.com. Il est recommandé de vérifier s'il existe un nouveau pilote avant d'installer la version fournie sur le CD. Sinon vous pourrez l'actualiser plus tard.
Note: Assurez-vous d'avoir fermé tous les programmes en cours avant l'installation.

FR

Note: Lors de l'installation sous Windows XP, il est possible que vous receviez un message disant que le logiciel n'a pas certifié. Cela ne provoque pas de problème dans le bon fonctionnement du logiciel.
Note: Dans l'exemple, 'D:\' est utilisé pour indiquer le lecteur CD-ROM. Il se peut que cela soit différent sur votre ordinateur.
Note: Sous certaines versions de Windows, il se peut que vous deviez introduire le CD-ROM de Windows dans votre lecteur CD-ROM.
Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Le programme d'installation démarrera automatiquement.

Si le lancement automatique du programme ne se lance pas automatiquement, suivez les instructions suivantes.
a) Sélectionnez 'Exécuter' depuis le menu 'Démarrer' de Windows.
b) Taper [D:\SETUP.EXE] ("D" étant l'unité logique de votre lecteur CD ROM) et cliquez sur 'OK' pour commencer l'installation de votre Web Caméra.
2. La fenêtre d'installation apparaîtra.
3. Sélectionnez l'icône de la Web Camera.
4. Cliquez sur l'icône 'Installer le Pilote de la Web Caméra' pour lancer l'installation de la caméra.
5. Cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.

3.0 Installation de la Web Caméra
Une fois que vous avez installé avec succès le logiciel pilote de votre Web Caméra, vous trouverez dans une fenêtre, un nouveau programme à démarrer. Faites un clic gauche avec la souris sur le programme pour commencer.
1. Dans le menu déroulant [Matériels] changez la Caméra par [WEB CAMERA].
2. Dans le menu déroulant [Options] sélectionnez [Prévisualisation].
La prévisualisation vous permet de voir l'image depuis la webcam du PC.
3. Dans le menu déroulant [Options] sélectionnez [Filtre de Capture Vidéo]
Cela vous permettra de contrôler les effets vidéo tels que la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs et la définition. Il est fortement recommandé que l'exposition et la bande passante USB restent en paramètres AUTOMATIQUES.
4. En cliquant sur le [Code de Capture Vidéo] dans le menu déroulant [Options], vous pouvez ajuster les résolutions, etc.
5. En cliquant sur [Modifier Fréquence de Rafraîchissement] dans le menu déroulant [Capture], vous pouvez établir la fréquence de rafraîchissement de l'image.

4.0 Faire un film vidéo
1. Dans le menu déroulant [Fichier] sélectionnez [Set Capture File].
Une fenêtre apparaîtra sur l'écran, sélectionnez le nom du fichier et l'emplacement où vous voulez enregistrer le film vidéo. Veuillez noter que le nom du fichier doit avoir une extension ".avi".

FR

2. Dans le menu déroulant [Capture] sélectionnez [Commencer la capture] pour commencer l'enregistrement.
3. Dans le menu déroulant [Capture] sélectionnez [Arrêter la capture] pour arrêter l'enregistrement.
4. Aller à l'emplacement où vous avez sauvegardé le clip vidéo et double-cliquez sur le fichier pour le lire avec votre lecteur de médias standard.

5.0 Supprimer le pilote de la caméra
Le pilote de la caméra peut être désinstallé de la manière suivante:
1. Activez: 'Démarrer – Paramètres – Panneaux de configuration' et ensuite double-cliquez sur l'icône 'Ajout/Suppression de programmes'.
2. Ensuite vous devez sélectionner la "WEB CAMERA".
3. Cliquez maintenant sur le bouton 'Supprimer'.
4. Suivez pas à pas les indications qui apparaissent sur votre écran pour supprimer correctement la caméra.

6.0 Dépannage
Méthode
Consultez sur Internet (www.instoresolutions.com) les Questions-Réponses les plus fréquentes, les logiciels et manuels d'utilisation actualisés.

7.0 Conditions de garantie
- Nos produits ont une garantie du fabricant de deux ans, à compter de la date d'achat.
- En cas de défaut, retournez le produit à votre distributeur en y ajoutant une description détaillée du problème, la preuve d'achat et tous les accessoires fournis.
- Durant la période de garantie, votre distributeur vous donnera un modèle similaire s'il lui en reste. S'il n'en a plus en stock, votre produit sera réparé.
- Veuillez consulter le site Web www.instoresolutions.com si vous cherchez des accessoires manquants tels que le manuel d'utilisation, le logiciel ou autres composants.
- La garantie n'est plus valable si le produit a été ouvert, s'il y a des dégâts mécaniques, si vous n'avez pas fait bon usage du produit, si des modifications ont été apportées au produit, si le produit a été réparé par une tierce personne, en cas de négligence ou si le produit a été destiné à un usage autre que celui qui lui était destiné.

Sont exclus de la garantie
- Les dégâts dus à des accidents ou des désastres tels que le feu, les innondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol. Incompatibilité avec un autre matériel/logiciel qui n'est pas prévu dans les configurations minimum du système.
- Accessoires tels que les piles et les fusibles (quand ils sont nécessaires).
- En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts circonstanciels ou graves, y compris la perte de revenu ou autres pertes commerciales dues à l'utilisation de ce produit.

IT

La Web Camera utilizza il nuovissimo sensore IC, Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), che caratterizza la tecnologia avanzata della compensazione del colore.
Utilizzabile per fare brevi film, scattare fotografie (snapshots) o come Web Camera durante le video conferenze con SkypeVideo™.
• Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso.
- La Web Camera non richiede alcuna manutenzione particolare. Usare un panno morbido inumidito per pulirla.
- Non usare liquidi di pulizia o sostanze aggressive per pulire il dispositivo. Questi possono essere nocivi al prodotto
- Assicurarsi che ogni cavo sia libero da restrizioni e di oggetti pesanti posizionati su di esso (come per esempio un monitor). Non utilizzare questo dispositivo in un area dove il cavo possa rovinarsi o danneggiarsi, o posizionarlo in posti dove le persone possano camminarci sopra.
- Non riparare mai la Web Camera, poiché questo annullerà la vostra garanzia.

1. Installazione del Driver
2. Installazione in Windows 98/ME/2000/XP
3. Mettere in funzione la Camera
4. Usare la Camera

1.0 Installazione del Driver:
Disinstallare i vecchi driver e dispositivi
E' consigliabile che prima di installare il driver per la nuova Web Camera controlliate il vostro computer per ricercare i vecchi driver. La causa più comune di errori durante l'installazione è la presenza di un driver per un vecchio dispositivo simile. La soluzione migliore soluzione è di rimuovere prima tutti i driver relativi al vecchio dispositivo prima di installare il nuovo driver.
1. Entrare in "Modalità Provvisoria" di Windows (premere F8 al caricamento di Windows e quindi selezionare "Modalità Provvisoria" dal menu visualizzato).
2. Fare click su 'Start – Impostazioni – Pannello di controllo' e fare doppio click sull'icona "Aggiungi/Rimuovi Programmi"
3. Cercare tutti i programmi per i vecchi dispositivi simili e rimuoverli cliccando sul bottone 'Aggiungi/Rimuovi'. Quando si è in modalità provvisoria è possibile che alcuni programmi appaiano due volte. In tal caso, rimuovere i duplicati.
4. Riavviare il computer.
5. Installare il nuovo driver per la Web Camera dal CD fornito.

2.1 Installazione del Driver per Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 e Windows XP
Nota: Le ultime versioni dei driver per Web Camera possono essere scaricate da:

IT

www.instoresolutions.com. E' raccomandabile che controlliate se un nuovo driver è disponibile prima di installare la versione del CD. Altrimenti è possibile fare l'aggiornamento in un secondo momento.
Nota: Assicurarsi che durante l'installazione tutti gli altri programmi siano chiusi.
Nota: In Windows XP, durante l'installazione, potreste ricevere un messaggio che dice che il driver non è stato firmato. Ciò non comporta alcun problema per la funzionalità del prodotto.
Nota: Per esempio, 'D:\' è usato per indicare il drive del CD-ROM. Nel vostro computer potrebbe essere utilizzata un'etichetta differente per contraddistinguere il CD-ROM.
Nota: Per alcune versioni di Windows potrebbe essere richiesto l'inserimento del CD-ROM di Windows nel CD-ROM drive.
Inserire il CD-ROM nel CD-ROM drive del vostro computer. Il programma di installazione partirà automaticamente.

Se il programma non parte automaticamente:
a) Selezionare "Esegui" dal menu "Start" di Windows.
b) Digitare [D:\SETUP.EXE] (dove "D" è l'etichetta del drive del CD ROM) e cliccare su 'OK' per iniziare l'installazione della Web Camera.
2. Apparirà la finestra di installazione.
3. Selezionare l'icona della Web Camera.
4. Cliccare sull'icona "Install Web Cam Driver" (Installare driver della Web Camera) per iniziare l'installazione della Web Camera.
5. Cliccare su "Finish" per completare l'installazione.

3.0 Impostazioni Web Camera
Una volta installato con successo il driver software per la vostra Web Camera, troverete nel vostro menu Start una cartella di nuovo programma. Cliccare sul programma per iniziare.
1. Nel menu [Devices] cambiare Camera in [WEB CAMERA].
2. Nel menu [Options] selezionare [Preview].
Preview permette di vedere l'immagine dalla web cam del PC
3. Nel menu [Options] selezionare [Video Capture Filter]
Ciò permetterà di controllare gli effetti video quali luminosità, contrasto, saturazione di colore e brillantezza. E' fortemente raccomandato che l'esposizione e la larghezza di banda dell'USB siano lasciate nella modalità AUTO.
4. Cliccando su [Video Capture Pin] dal menù [Options], è possibile aggiustare la risoluzione ecc..
5. Cliccando su [Set Frame Rate] dal menu [Capture], è possibile impostare il numero dei frame:

4.0 Fare un Video Movie
1. Nel menu [File] selezionare [Set Capture File].

IT

Apparirà un pop up, selezionare il nome del file e la destinazione di dove si vuole salvare il video movie. Fare attenzione che il nome del file abbia estensione ".avi".
2. Nel menu [Capture] selezionare [Start Capture] per iniziare la registrazione.
3. Nel menu [Capture] selezionare [Stop Capture] per terminare la registrazione.
4. Portarsi nella posizione dove è stato salvato il video clip e fare doppio click sul file per riprodurlo con il vostro media player standard.

5.0 Rimuovere il driver della camera
Il driver della camera può essere rimosso come segue:
1. Attivare: 'Start – Impostazioni – Pannello di controllo' e fare doppio click sull'icona 'Add/Remove Programs' (aggiungi/rimuovi programmi).
2. Qui si deve selezionare "WEB CAMERA".
3. Quindi cliccare il bottone 'Delete' (cancella).
4. Seguire i passaggi che appariranno sullo schermo per rimuovere la camera correttamente.

6.0 Analisi guasti
Metodo
Cercare gli aggiornamenti di FAQs, driver e manuali delle istruzioni su Internet www.instoresolutions.com

7.0 Condizioni di garanzia
- I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di due anni, che ha validità dalla data di acquisto.
- Nel caso di guasto, riportare il prodotto dove è stato acquistato e includere una descrizione del guasto, lo scontrino e tutti gli accessori.
- Durante il periodo di garanzia, riceverete un modello simile dal rivenditore, se disponibile. Nel caso il prodotto in sostituzione non fosse disponibile, il vostro prodotto verrà riparato.
- Fare riferimento al sito web www.instoresolutions.com per i componenti mancanti, come il manuale delle istruzioni, il software o altri componenti.
- La garanzia decade nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, se vi fosse un guasto meccanico, se il prodotto è stato usato in modo scorretto, se sono state fatte alterazioni al prodotto, se il prodotto è stato riparato da terze parti, in caso di negligenza o se il prodotto è stato utilizzato per uno scopo che non è quello originario.

Esclusioni dalla garanzia
- Danni causati da incidenti o da disastri, quali fuoco, l'inondazione, i terremoti, la guerra, il vandalismo o il furto. Incompatibilità con altro hardware/software che non è indicato nei requisiti minimi del sistema.
- Accessori quali le batterie ed i fusibili (dove applicabile).
- In nessun caso il fornitore sarà giudicato responsabile di tutti i danni fortuiti o conseguenti, compresi la perdita di reddito o altre perdite commerciali derivanti dall'uso di questo prodotto.

ES

La Web Camera 2.0 utiliza el último modelo de sensor IC de Semiconductor Complementario de Óxido Metálico (CMOS) con tecnología cromática avanzada.
• Antes de utilizar este producto lea atentamente las siguientes instrucciones:
- La Web Camera no requiere mantenimiento especial. Basta con utilizar un paño suave y húmedo para limpiar la cámara.
- Evite utilizar productos de limpieza o otras sustancias agresivas para limpiar el dispositivo, podrían dañar el producto.
- Compruebe que el cable no está obstruido y que no haya objetos pesados sobre él (por ejemplo un monitor). No utilice este dispositivo en una zona en la que el cable pueda ser pisado o dañado.
- No intente reparar la cámara por su cuenta puesto que ello invalidaría la garantía.

1. Instalación del controlador
2. Instalación en Windows 98/ME/2000/XP
3. Colocación de la cámara
4. Cómo utilizar la cámara

1.0 Instalación de la unidad:
Desinstalación de unidades y dispositivos antiguos
Antes de instalar la unidad para la nueva Web Camera, se recomienda comprobar que su ordenador esté limpio de antiguos controladores. La presencia de un dispositivo antiguo con características similares al nuevo suele ser la causa más común de errores en la instalación. La mejor solución es eliminar todas las unidades de dispositivos anteriores antes de instalar la nueva unidad.
1. Entre en el 'Modo seguro' de Windows (pulse F8 al iniciar Windows y a continuación 'Modo seguro' del menú que aparecerá).
2. Haga clic en 'Inicio – Configuración – Panel de control' y haga doble clic en el icono 'Agregar o quitar programas'.
3. Localice todos los programas de antiguos dispositivos similares y elimínelos pulsando el botón "Agregar o quitar". En 'Modo seguro' es posible que algunos programas aparezcan por duplicado. En este caso, también deberá eliminar las copias.
4. Reinicie el ordenador.
5. Instale la nueva unidad para la Web Camera desde el CD suministrado.

2.1 Instalación del controlador para Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 y Windows XP
Nota: Las últimas unidades para la Web Camera pueden descargarse desde la página web: www.instoresolutions.com. Se recomienda comprobar la disponibilidad de una nueva unidad antes de instalar la versión que contiene el CD. Si no, tiene la opción de actualizar más adelante.

ES

Nota: Asegúrese de que todos los programas estén cerrados durante la instalación.
Nota: Durante la instalación en Windows XP, es posible que aparezca un aviso de que el controlador no ha sido registrado. Esto no repercute en la funcionalidad del producto.
Nota: En el ejemplo, 'D:\' se utiliza para referirse a la unidad de CD-ROM. Puede que se indique de forma diferente en su ordenador.
Nota: Algunas versiones de Windows requieren insertar el CD-ROM de Windows en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su ordenador. El programa de instalación se iniciará automáticamente.

Si el programa autoejecutable no se inicia automáticamente, siga las siguientes instrucciones:
a) Seleccione "Ejecutar" del menú de "Inicio" de Windows.
b) Escriba [D:\SETUP.EXE] (siendo en cuenta que "D" se refiere a la unidad de CD-ROM) y haga clic sobre 'OK' para iniciar la instalación de su Web camera
2. Aparecerá la ventana de instalación.
3. Seleccione el icono de la Web camera.
4. Haga clic sobre el icono 'Instalar controlador de Web Cam' para iniciar la instalación de la cámara.
5. Haga clic sobre "Finalizar" para concluir la instalación.

3.0 Colocación de la Web Camera
Una vez instalada correctamente el controlador de software de la Web Camera, podrá acceder a un nuevo programa en el Menú de inicio de su ordenador. Haga clic con el botón de la izquierda para empezar.
1. En el menú desplegable [Dispositivos] cambie Cámara por [WEB CAMERA].
2. En el menú desplegable [Opciones] seleccione [Vista previa].
La opción "Vista previa" le permitirá ver la imagen desde la Webcam del ordenador.
3. En el menú desplegable [Opciones] seleccione [Filtro de captura de vídeo]
Esto permite controlar los efectos de video como el brillo, el contraste, la saturación de color y la nitidez. Se recomienda que la exposición y el ancho de banda del USB esté en posición de AUTO.
4. Haciendo clic sobre [Ajustes de captura de vídeo] del menú desplegable [Opciones], podrá, entre otras cosas, ajustar las resoluciones.
5. Haciendo clic sobre [Ajustar fotogramas/segundo] del menú desplegable [Capturar], podrá ajustar los fotogramas/segundo.

4.0 Para filmar una película de vídeo
1. En el menú desplegable [Archivo] seleccione [Ajustar captura de archivo].
Aparecerá una nueva ventana, seleccione el nombre del archivo y el sitio en el que quiere guardar la película de vídeo. Rogamos tenga en cuenta que la extensión del nombre del archivo debe ser ".avi".

ES

2. En el menú desplegable [Capturar] seleccione [Iniciar captura] para empezar a grabar.
3. En el menú desplegable [Capturar] seleccione [Detener captura] para terminar la grabación.
4. Diríjase al lugar donde ha guardado la grabación de vídeo y haga doble clic sobre el archivo para iniciarlo con su reproductor multimedia habitual.

5.0 Eliminar el controlador de cámara
Es posible eliminar el controlador de cámara de la siguiente manera:
1. Active: 'Inicio – Configuración –Panel de control' y haga doble clic sobre el icono 'Agregar o quitar programas'.
2. Seleccione "WEB CAMERA".
3. A continuación pulse el botón 'Eliminar'.
4. Siga los pasos que aparecen en la pantalla de su ordenador para eliminar la cámara correctamente.

6.0 Posibles soluciones a los problemas detectados
Método
Consulte las Preguntas-Respuestas más frecuentes, unidades y manuales de instrucción actualizados en la página de Internet: www.instoresolutions.com

7.0 Condiciones de la garantía
- Nuestros productos ofrecen una garantía del fabricante de dos años que se hace efectiva a partir del día de adquisición del producto.
- Si detecta algún defecto en el producto, devuélvalo al establecimiento donde lo adquirió y adjunte una descripción del defecto, el comprobante de compra y todos los accesorios.
- Durante el período de garantía el distribuidor le proporcionará un modelo similar, en el caso de que este se encuentre disponible. De lo contrario, su producto será reparado.
- Rogamos se dirigen al sitio de web: www.instoresolutions.com para conseguir aquellos componentes que no se encuentren con el producto como puede ser el manual de instrucciones, el software u otros componentes.
- La garantía pierde su validez si el producto ha sido manipulado, presenta daños mecánicos, se ha utilizado de forma incorrecta, se ha sido objeto de o reparado por parte de terceros, en el caso de negligencia o si el producto ha sido utilizado para fines distintos a los previstos.

La garantía no incluye
- Desperfectos causados por accidentes o desastres como incendios, inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo o robo. Incompatibilidad con otro hardware/software no indicado en los requisitos mínimos del sistema.
- Accesorios como pilas y fusibles (en los casos en que proceda)
- El fabricante no se responsabilizará, bajo ningún concepto, de los daños secundarios o resultantes, incluyendo la pérdida de ingresos u otras pérdidas comerciales, originados por uso de este producto.

NL

De 2.0 Web Cam gebruikt de nieuwste IC-sensor met een Complementaire Roestvrijstalen Semi-geleider (CMOS) die gekenmerkt wordt door een moderne technologie voor kleurencompensatie.
Geschikt voor het maken van korte filmpjes, foto's (snapshots) of als Web Cam tijdens videoconferenties met SkypeVideo™.
• Lees voor gebruik aandachtig de volgende instructies.
- De Web Cam vereist geen bijzonder onderhoud. Gebruik een lichtjes vochtige, zachte doek voor het reinigen van de camera.
- Gebruik geen agressieve reinigingsvloeistoffen of substanties om het apparaat te reinigen. Deze kunnen schadelijk zijn voor het produkt.
- Controleer of de kabel vrij is van belemmeringen en of er geen zware voorwerpen op staan (zoals een monitor). Gebruik dit apparaat niet in een omgeving waar de kabel warm kan worden of beschadigd doordat er mensen op kunnen trappen.
- Probeer nooit zelf de camera te repareren daar dit uw garantie ongeldig zal maken.

1. Installatie van de driver
2. Installatie in Windows 98/ME/2000/XP
3. De Camera opstarten
4. Gebruik van de camera

1.0 Installatie van de driver:
Verwijderen van oude drivers en apparaten
Het is aanbevolen dat u voor het installeren van de driver van uw nieuwe Web Cam uw computer controleert op oude drivers. De meest voorkomende oorzaak van fouten tijdens de installatie is de aanwezigheid van een oude driver voor een soortgelijk, oud apparaat. De beste oplossing is eerst alle drivers te verwijderen die bij oude apparaten horen voordat u de nieuwe driver installeert.
1. Ga naar 'Veiligheidsstand' (druk op F8 bij het starten van Windows en kies 'Veiligheidsstand' in het menu dat op uw scherm zal verschijnen).
2. Klik op 'Start – Instellingen – Controle-scherm' en dubbelklik op het 'Programma's Toevoegen/Verwijderen' icoon.
3. Zoek alle programma's voor soortgelijke, oude apparaten en verwijder deze door op de 'Toevoegen/Verwijderen' knop te klikken. In de 'Veiligheidsstand', kan het zijn dat sommige programma's twee keer verschijnen. Verwijder, in dat geval, ook de duplicaten.
4. Start de computer opnieuw op.
5. Installeer de nieuwe driver voor de Web Cam met behulp van de bijgeleverde CD.

NL

2.1 Installatie van de driver voor Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 en Windows XP
Opmerking: De nieuwste drivers voor de Web Cam kunnen worden gedownload via www.instoresolutions.com. Het is aanbevolen dat u voor het installeren van de CD versie, controleert of daar en nieuwere driver beschikbaar is. U kunt ook later de versie actualiseren.
Opmerking: Controleer of alle programma's zijn afgesloten tijdens de installatie.
Opmerking: Tijdens het installeren in Windows XP, kan het zijn dat u een boodschap ontvangt dat de driver niet aangeduid is. Dit levert echter geen problemen op aangaande de werking ervan.
Opmerking: In het voorbeeld, wordt 'D:\' gebruikt om de CD-ROM drive aan te duiden. Dit kan afwijken in uw computer.
Opmerking: Voor sommige versies van Windows, kan gevraagd worden uw Windows CD-ROM in uw CD-ROM drive te introduceren.
Introduceer de CD-ROM in de CD-ROM drive van uw computer. Het installatieprogramma zal nu automatisch starten.

Indien het auto run programma niet automatisch start, doe dan het volgende.
a) Kies 'Run' in het Windows 'Start' menu.
b) Type [D:\SETUP.EXE] (waar "D" het label is van de CD ROM drive van uw computer) en klik op 'OK' om de installatie van uw Web Cam te starten.
2. Het installatiescherm zal nu verschijnen.
3. Kies het Web Cam icoon.
4. Klik op het icoon ' Web Cam Driver installeren' om de installatie van de camera te starten.
5. Klik op "Beëindigen" om de installatie te voltooien.

3.0 De Web Cam Opstarten
Zodra u met succes de driver software voor uw Web Cam heeft geïnstalleerd, zal u een nieuw programma in uw Start Menu vinden. Klik met de linkerknop van de muis op het programma om te beginnen.
1. Verander in het pull down menu [Apparaten] de Camera in [WEB CAMERA].
2. Kies in het pull down menu [Opties] [Voorbeeld].
Voorbeeld laat u het beeld van de PC web cam zien.
3. Kies in het pull down menu [Opties] [Video Opname Filter]
Hier kunt u de video effecten instellen zoals helderheid, contrast, kleurintensiteit en scherpte. Het is met klem aanbevolen dat u de instellingen en de USB bandbreedte op AUTO instelt.
4. Door te klikken op het vakje [Video Opname] van het pull down menu [Opties], kunt u de resoluties etc. afstellen.
5. Door te klikken op [Beeldsnelheid instellen] van het pull down menu [Opname], kunt u de beeldsnelheid instellen :

NL

4.0 Het maken van een Video Film
1. Kies in het pull down menu [Bestand] [Opnamebestand Instellen].
Er zal een popup scherm verschijnen waar u de bestandnaam kunt kiezen en de locatie waar u de videofilm wilt opslaan. De bestandnaam dient altijd te eindigen met ".avi".
2. Kies in het pull down menu [Opname] [Start Opname] to start recording.
3. Kies in het pull down menu [Opname] [Stoppen Opname] om de opname te stoppen.
4. Ga naar de locatie waar u de videoclip heeft opgeslagen en dubbelklik op het bestand om het af te spelen met uw standaard media player.

5.0 Verwijderen van de camera driver
De camera driver kan als volgt worden verwijderd:
1. Activeer: 'Start – Instellingen – Controle-scherm' en dubbelklik op het icoon 'Programma's Toevoegen/Verwijderen.
2. Hier dient u "WEB CAMERA" te kiezen.
3. Klik nu op de 'Verwijderen' knop.
4. Volg de stappen op die op uw scherm zullen verschijnen om de camera op correcte wijze te verwijderen.

6.0 Problemen oplossen
Methode
Kijk voor geactualiseerde FAQs, drivers en handleidingen op Internet op www.instoresolutions.com

7.0 Garantievoorwaarden
- Er zit 2 twee jaar fabrieksgarantie op onze producten, die ingaat op de dag van aankoop.
- Indien er een gebrek is, geef het product dan terug aan uw dealer met een verklaring van het gebrek, het aankoopbewijs en alle accessoires.
- Gedurende de garantieperiode, zult u van uw dealer een soortgelijk model ontvangen, indien dit aanwezig is. Indien er geen soortgelijk produkt voor handen is, zal uw product worden gerepareerd.
- Raadpleeg de website www.instoresolutions.com voor ontbrekende onderdelen, zoals de handleiding, software of andere onderdelen.
- De garantie is ongeldig indien het product is geopend, er mechanische schade is, er misbruik van het product is gemaakt, er veranderingen aan het product zijn aangebracht, het product door een derde partij is gerepareerd, in geval van nalatigheid of indien het product voor een andere doeleinde gebruikt is als oorspronkelijk voorzien bedoeld is.

Het volgende is uitgesloten van de garantie
- Schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal. Onverenigbaarheid met andere hardware/software die niet is opgegeven bij de minimale systeemvereisten.
- Accessoires zoals batterijen en zekeringen (indien van toepassing).
- De fabrikant is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor incidentele of voortvloeiende schade, inclusief inkomstenverlies of commerciële verliezen voortkomende uit het gebruik van dit product.

DK

2.0 Web Kameraet bruger den nyeste Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) sensor IC med en avanceret farve kompensations teknologi.
Kan bruges til at lave korte film klip, tage billeder (snapshots) eller som Web kamera i videokonference med SkypeVideo™.
• Læs de følgende instruktioner før brug.
- Web Kameraet kræver ingen speciel vedligeholdelse. Brug en let fugtigt , blødt klud til at rense kameraet med.
- Brug ikke aggressive rengørings væsker eller substanser til at rengøre produktet med. Dette kan være skadeligt for produktet.
- Vær opmærksom på at kablet ikke er fuldstændigt udspændt, og at intet er placeret ovenpå det (som f.eks. en skærm). Brug ikke produktet et sted i et område hvor kablet kan blive slidt eller skadet som resultat af at folk går over det.
- Reparer ikke kameraet selv, da dette vil bryde garantien.

1. Installation af driver.
2. Installation i Windows 98/ME/2000/XP.
3.Opsætning af kameraet.
4.Brug af kameraet.

1.0 Installation af driver:
Afinstallering af gamle drivere og enheder
Det anbefales at før man installerer driveren af dit nye Web Kamera, checker din computer for gamle drivere. Den mest gense fejl ved installation er tilstedeværelsen af drivere af lignende gamle enheder. Den bedste løsning er først at fjerne alle drivere relateret til gamle enheder, før man installerer den nye driver.
1. Gå til Windows ´sikker tilstand´ (Press F8 når Windows startes og vælg ´sikker tilstand´ fra menuen der vil blive fremvist).
2. Klik på ´start - indstillinger - kontrolpanel´ og dobbeltklik på ´tilføj/fjern programmer´ ikonet.
3. Find alle de programmer der er for lignende, gamle enheder og fjern disse ved at klikke på tilføj/fjern-knappen. Når der køres i ´sikker tilstand,´ er det muligt at nogle programmer vil blive vist flere gange. Hvis dette er tilfældet, fjern da også dublikaterne.
4. Genstart computeren.
5. Installer den nye driver for Web Kameraet fra den vedlagte CD.

2.1 Installation af driver for Windows 98/ME/2000/XP
NOTE: Den nyeste version af driver for Web kameraet kan downloades fra www.instoresolutions.com Det anbefales at du checker om der er en ny driver til rådighed, før du installerer CD versionen.

DK

NOTE:Vær opmærksom på at alle andre programmer er lukket under installeringen.
NOTE: Under installeringen i Windows XP, kan du stå på en besked om at driveren ikke er digitalt certificeret. Dette vil ikke have nogen indvirkning på funktionaliteten.
NOTE: I eksemplet er 'D:\' brugt som indikation af CD-ROM drevet. Dette kan være anderledes på din computer.
NOTE: I nogle versioner af Windows, vil du muligvis blive spurgt om at indsætte din Windows CD-ROM i dit CD-ROM drev.
Indsæt CD-ROM'en i din computers CD-ROM drev. Installationsprogrammet starter nu automatisk.

Hvis auto run programmet ikke starter automatisk, gør da følgende.
a) Vælg ´Kør´ fra Windows ´Start´ menu.
b) Skriv [D:\SETUP.EXE] (hvis altså ´D´ er navnet på dit CD-ROM drev) og klik på ´OK´ for at starte installationen af dit Web Kamera.
2. Installations vinduet vil komme frem.
3. Vælg Web kamera ikonet.
4. Klik på ´Installer Web Kam driver´ ikonet for at starte installationen af kameraet.
5. Klik på ´Afslut´ for at fuldføre installationen.

3.0 Opsætning for Web Kameraet
Når driveren af dit Web Kamera er succesfuldt installeret, kan du finde et nyt program i din Start Menu kaldet Web Kamera. Venstre-klik på dette program for at begynde.
1. I rullemenuen [Devices] ændres kameraet til [Web Kamera]
2. I rullemenuen [Options] vælges [Preview] Dette gør at du kan se billedet fra Web kameraet.
3. I rullemenuen [Options] vælges [Video Capture Filter] Dette gør at du kan kontrollere video effekter, så som lysstyrke, kontrast, farveskala og skarphed. Det er stærkt anbefalet at lukketiden og USB båndbredde forbliver i automatisk indstilling.
4. Ved at klikke på [Video Capture Pin] i rullemenuen [Options], kan du justere opløsninger, osv.
5. Ved at klikke på [Set Frame Rate] i rullemenuen [Capture], kan du indstille rammens størrelse.

4.0 At lave en Video film
1. I rullemenuen [File] vælges [Set Capture File]. En skærm dukker op, vælg filnavnet og lokationen du ønsker filmen gemt under. Filnavnet skal indholde et ´.avi´ i enden.
2. I rullemenuen [Capture] vælges [Start Capture] for at starte optagelsen.
3. I rullemenuen [Capture] vælges [Stop Capture] for at stoppe optagelsen.
4. Gå til lokationen hvor du gemte video klippet og dobbeltklik på filen for at afspille den med din standard afspiller.

DK

5.0 Afinstallering af kameraets driver
Kameraet driver kan blive fjernet på følgende måde:
1. Klik på ´Start - indstillinger - kontrol panel´ og dobbeltklik på ´tilføj/fjern´ ikonet.
2. Her vælges ´Web kamera´.
3. Nu klikkes der på ´Slet´-knappen.
4. Følg trinene der dukker op på skærmen for at fjerne kameraet korrekt.

6.0 Fejlfindingsvejledning
Metode
Check de nyeste spørgsmål og svar, drivere og brugervejledninger på www.instoresolutions.com

7.0 BETINGELSER FOR GARANTI
- Vores produkt har en to årig produktions garanti, der er effektiv fra købsdatoen.
- Hvis der er nogle fejl, returner da produktet til forhandleren sammen med en forklaring på fejlen, kvittering på købet og alt medfølgende tilbehør.
- I garantiperioden vil du modtage en tilsvarende model fra forhandleren, hvis det er muligt. Hvis en tilsvarende model ikke er til rådighed, vil dit produkt blive repareret.
- Referer venligst til hjemmesiden www.instoresolutions.com for manglende komponenter, som for eksempel brugervejledning, software eller andre komponenter.
- Garantien bryder hvis produktet er blevet åbnet, hvis der er nogen mekanisk skade, hvis produktet er blevet misbrugt, hvis der er lavet ændringer på produktet, hvis produktet er blevet repareret af en tredje person, i tilfælde af misvedligeholdelse elle hvis produktet er blevet brugt til andet end dens originale intension.

EKSKLUDERET FRA GARANTIEN:
- Skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, som f.eks. ildebrand, oversvømmelser, jordskælv, krig, vandalisme eller tyveri. Inkompatibilitet med andre hardware/software der ikke er nævnt i minimale krav til system.
- Tilbehør såsom batterier og sikringer. (Hvor muligt)
- Under ingen omstændigheder vil producenten kunne blive holdt til ansvar for nogen skader eller efterfølgende skade, inklusiv tab af indtægt eller kommercielle tab der er resultatet af brug af dette produkt.

FI

2.0 Web Camera on uusin CMOS (komplementaarinen metallioksidipuolijohde) -kuvakennomikropiiri, jossa on kehittynyt värinkorjaustekniikka.
Sillä voi tehdä lyhytelokuvia, ottaa valokuvia (digikuvia) tai käyttää web-kameraa videoneuvotteluissa SkypeVideo™ kanssa.
• Lue seuraavat ohjeet huolella ennen käytön aloittamista.
- Web Camera ei vaadi mitään erityistä kunnossapitoa. Käytä nihkeää ja pehmeää liinaa kameran puhdistamiseen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusnesteitä tai -aineita laitteen puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa sitä.
- Varmista, ettei johto ole taittunut mihinkään ja ettei sen päällä ole raskaita esineitä (kuten monitori). Älä käytä tätä laitetta alueella, jossa kaapeli voi kulua tai vahingoittua ihmisten kävellessä sen yli.
- Älä koskaan korjaa kameraa itse, sillä tällöin takuu raukeaa.

1. Ohjaimen asennus
2. Asennus Windows 98/ME/2000/XP
3. Kameran käyttöönotto
4. Kameran käyttö

1.0 Ohjaimen asennus:
Vanhojen ohjaimien ja laitteiden poisto
On suositeltavaa tarkistaa ennen uuden Web Camera -ohjaimen asennusta, onko tietokoneessa vanhoja ohjaimia. Asennuksen yhteydessä ilmenevien virheiden yleisin syy on vastaavan vanhan laitteen ohjain. Paras ratkaisu on ensin poistaa kaikki vanhojen vastaavien laitteiden ohjaimet ennen uuden ohjaimen asentamista.
1. Siirry Windowsin vikasietotilaan (paina F8 Windowsin käynnistyksen yhteydessä ja valitse sitten Vikasietotila näkyviin tulevasta valikosta).
2. Napsauta "Käynnistä – Asetukset – Ohjauspaneeli" ja kaksoisnapsauta "Lisää tai poista sovellus" -kuvaketta.
3. Etsi kaikkien vastaavanlaisten vanhojen laitteiden ohjelmat ja poista ne napsauttamalla "Lisää tai poista" -painiketta. Vikasietotilassa jotkin ohjelmat voivat näkyä kahteen kertaan. Poista tällöin molemmat ohjelmat.
4. Käynnistä tietokone uudelleen.
5. Asenna Pro-Series Web Cameran uusi ohjain laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä.

IM No: ISSIM10009

FI

2.1 Ohjaimen asennus Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 ja Windows XP
Huomautus: Web Cameran uusimmat ohjaimet voi ladata osoitteesta www.instoresolutions.com. On suositeltavaa tarkistaa ennen CD-version asennusta, onko uusi ohjain saatavilla. Muussa tapauksessa voit päivittää ohjaimen myöhemmin.
Huomautus: Tarkista, että kaikki muut ohjelmat on suljettu asennuksen aikana.
Huomautus: Windows XP:ssä asennuksen aikana näytölle voi tulla ilmoitus siitä, ettei ohjainta ole allekirjoitettu. Tämä ei aiheuta ongelmia toiminnoudelle.
Huomautus: Tässä esimerkissä tunnusta "D:\" käytetään osoittamaan CD-ROM-asemaa. Aseman tunnus voi olla erilainen omassa tietokoneessasi.
Huomautus: Joidenkin Windows-versioiden kohdalla voi olla, että sinua pyydetään asettamaan Windowsin CD-ROM CD-ROM-asemaan.
Aseta CD-ROM tietokoneen CD-ROM-asemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.

Jos ohjelma ei ala automaattisesti, toimi seuraavasti.
a) Valitse "Suorita" Windowsin "Käynnistä"-valikosta.
b) Kirjoita [D:\SETUP.EXE] ("D" on CD-ROM-asemasi tunnus) ja napsauta OK web-kameran asennuksen aloittamiseksi.
2. Asennusikkuna avautuu.
3. Valitse Web Camera -kuvake.
4. Aloita kameran asennus napsauttamalla "Install Web Cam Driver"-kuvaketta.
5. Suorita asennus loppuun napsauttamalla "Valmis".

3.0 Web Cameran käyttöönotto
Kun olet asentanut Web Cameran ohjaintiedoston, Käynnistä-valikossa näkyy uusi ohjelma. Käynnistä ohjelma napsauttamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella.
1. Vaihda avattavasta [Devices]-valikosta Camera-asetukseksi [WEB CAMERA].
2. Valitse avattavasta [Options]-valikosta [Preview].
Esikatselussa avulla näet PC-web-kameran kuvan.
3. Valitse avattavasta [Options]-valikosta [Video Capture Filter].
Tämän avulla voit säätää videotehosteita, esimerkiksi kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä. Valotuksen ja USB-siirtonopeuden asetuksiksi suositellaan AUTO.
4. Napsauttamalla avattavasta [Options]-valikosta [Video Capture Pin] voit säätää resoluutiota jne.
5. Napsauttamalla avattavasta [Capture]-valikosta [Set Frame Rate] voit säätää kuvataajuutta.

FI

4.0 Videoleikkeen tekeminen
1. Valitse avattavasta [File]-valikosta [Set Capture File].
Näkyviin tulee ponnahdusvalikko, josta voit valita tiedoston nimen ja paikan, johon haluat tallentaa videoleikkeen. Huomaa, että tiedoston nimen lopussa pitää olla tunniste ".avi".
2. Valitse aloittaaksesi tallentamisen avattavasta [Capture]-valikosta [Start Capture].
3. Pysäytä tallennus valitsemalla avattavasta [Capture]-valikosta [Stop Capture].
4. Siirry sijaintiin, johon tallensit videoleikkeen, ja toista tiedosto mediatoisto-ohjelmassa kaksoisnapsauttamalla sitä.

5.0 Kameran ohjaimen poisto
Kameran ohjaimen voi poistaa seuraavasti:
1. Valitse: "Käynnistä – Asetukset – Ohjauspaneeli" ja kaksoisnapsauta sitten "Lisää tai poista sovellus" -kuvaketta.
2. Valitse tästä "WEB CAMERA".
3. Napsauta seuraavaksi "Poista"-painiketta.
4. Poista kamera toimimalla näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.

6.0 Vianetsintä
Menetelmä
Etsi ajan tasalla olevia usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ), ohjaimia ja käyttöohjeita Internetistä osoitteesta www.instoresolutions.com

7.0 Takuuehdot
- Tuotteillamme on kahden vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä.
- Jos tuotteessa on vikaa, palauta tuote ostopaikkaan ja liitä sen mukaan selitys viasta, ostokuitti ja kaikki lisätarvikkeet.
- Takuuaikana saat vastaavan mallin kauppiaalta, jos sellainen on saatavilla. Jos vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla, tuote korjataan.
- Jos puuttuu esim. käyttöohje, ohjelmisto tai jokin muu osa, katso sivusto www.instoresolutions.com.
- Takuu raukeaa, jos tuote avataan, jos siinä on mekaaninen vika, jos tuotetta on käytetty väärin, jos tuotteeseen on tehty muutoksia, jos tuotteen on korjannut kolmas osapuoli, jos tuotetta on käsitelty huolimattomasti tai jos tuotetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Takuu ei kata
- Onnettomuuksien tai luonnonmullistusten, kuten tulipalon, tulvan, maanjäristyksen, sodan, ilkivallan tai varkauden, aiheuttamia vahinkoja. Yhteensopimattomuutta sellaisten muiden laitteiden/ohjelmien kanssa, joita ei ole mainittu järjestelmän minimivaatimuksissa.
- Lisätarvikkeita, kuten paristoja ja sulakkeita (soveltuvin osin).
- Valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan luettuna tulonmenetyksestä tai muista kaupallisista menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.

IM No: ISSIM10006